

מרכזת VOIPLI IP PBX SMB הוראות הפעלה לטלפון AT-620



חיוג

לשלוחה מקומית/מרוחקת – חייג את שלוש הספרות המייצגות את מספר השלוחה ולסיום הקש #. **שיחת חוץ** – חייגו את מספר הטלפון המבוקש כולל איזור חיוג (02, 03 וכד').
שיחה בינ"ל – חייגו 00, קידומת המדינה ומספר הטלפון של היעד המבוקש. לסיום הקישו #.
למספרי ולשירותי כוכבית – (במידה וקיים קו PSTN בזק/הוט): הקש 9 והמתן לקבלת צליל חיוג. לאחר מכן, חייג את המספר המבוקש במלואו ולסיום הקש #.

טיפ: הקשת # בסיום החיוג תאיץ את מהירות החיוג

חיוג חוזר

לחץ על לחצן המסך השמאלי ביותר, מעליו מופיעות האותיות CLOG (call log) רשומת השיחות האחרונות שחוייגו תיפתח.
הקש על לחצן המסך השני מימין (מתחת למילה DIAL) כדי לחייג למספר האחרון שחוייג, או דפדף מעלה ומטה בעזרת מקשי הניווט כדי לחייג למספר אחר מהרשימה.

פעולות מתקדמות במהלך שיחה

החזקת שיחה – במהלך השיחה, הקישו על לחצן המסך הימני ביותר (מעליו כתוב Hold) => **Hold** החזקת שיחה כדי לחזור לשיחה – הקישו שנית על לחצן Hold

העברת שיחה עם כריזה

הקישו על לחצן המסך שמעליו מופיע הכיתוב XFER, חייגו את מספר השלוחה אליה תרצו להעביר את השיחה ולסיום הקישו שנית על XFER. המתינו לתשובה.
לאחר קבלת האישור, הקישו שוב על XFER. XFER -> מענה -> XFER מספר שלוחה=> XFER=> העברת שיחה

העברת שיחה ללא כריזה

לחצו על לחצן XFER והקישו את מספר השלוחה

מענה לשיחה ממתינה

במהלך שיחה ישמע צליל שיחה ממתינה כאשר מתקבלת שיחה נוספת.
כדי לדבר עם בן השיחה החדש – הקישו על לחצן המסך השמאלי שמעליו מופיע המילה ANS
כדי לחזור לשיחה – הקישו שנית על לחצן המסך השמאלי ביותר, שמעליו כתוב SWIT

מענה לשיחה הנכנסת לשלוחה אחרת (חטיפת שיחה):
חייג #8* כדי "לחטוף" שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת => *8# חטיפת שיחה

